

Bevor Sie das Hallenbad zusammenbauen, sollten Sie sich mit den Einzelteilen vertraut machen. Alle Teile sorgfältig von den Spritzlingen entfernen und ggf. mit einem Messer entgraten. Zum Verkleben der Teile empfehlen wir den Busch Universal Kunststoffkleber Nr. 7596.

Dieser Bausatz wurde sorgfältig gepackt. Sollte trotzdem ein Teil fehlen, können Sie es unter Angabe der Teilenummer (siehe Abbildung unten) und Artikelnummer dieses Bausatzes direkt bei Busch anfordern.





